

Botteghino e ingresso: via Cesare Caporali, 15- 06064 Panicale (PG)

Scarico e carico: Piazza Umberto I- 06064 Panicale (PG)

Numeri utili

Ufficio tecnico 075/57542219

ufficiotecnicsu@gmail.com

Ufficio teatro 075/57542205

ufficioteatro@teatrostabile.umbria.it



Scheda tecnica

SALA

Capienza	140 posti
Regia	Su palchetto barcaccia a sinistra

PALCOSCENICO

Larghezza palcoscenico da muro a muro	mt 9
Profondità da filo sipario a muro di fondo	mt 5,12
Profondità ribalta dal sipario	mt 2,50
Ultimo taglio utile da sipario	mt 4,05
Declivio	3%
Larghezza boccascena	mt 4,50
Altezza boccascena	mt 5,50
Graticcia	Presente
Altezza graticcia	Massima: mt 6,47 Minima: mt 6,30
Altezza dal piano platea alla ribalta	mt 1,10
Scaletta di collegamento fra platea e palcoscenico	Non presente
Distanza fra ribalta e prima fila di poltrone	mt 1,40
Buca d'orchestra	presente
Dislivello buca d'orchestra da palcoscenico	mt 2,10
Profondità buca d'orchestra	mt 3,90
Sipario	Manuale
Quadratura nera	Presente
Americane	Manuali con corde

RITORNI ELETTRICI

Carico energia disponibile	kW 30
Voltaggio	v. 380 tre fasi + neutro + terra
Staffe in sala	n. 6 laterali n. 2 centrali



CAMERINI

Numero camerini	n. 3 massimo 11 persone
Docce	n. 3
Sartoria	Presente (con bagno e accesso esterno) su richiesta



CARICO E SCARICO


Il carico e lo scarico diretto a teatro sono consentiti solo ai furgoni; per mezzi superiori è previsto in piazza Umberto I, a circa 100 mt dal teatro. Dalla porta di accesso si percorrono tre rampe di scale di 31 gradini in totale fino al palco.



PIANTA

Teatro "Cesare Caporali"
via Cesare Caporali, 15
06064 Panicale (PG)

TSU TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA



SEZIONE

Teatro "Cesare Caporali"
via Cesare Caporali, 15
06064 Panicale (PG)

TSU TEATRO
STABILE
DELL'UMBRIA

